



Quality Tools for Smart Cleaning™

HYDROPOWER®

Changing Batteries in the HydroPower TDS Meter

Cambio de las baterías en el medidor HydroPower TDS

Remplacement des piles dans le compteur de MDT HydroPower



Use a screwdriver to remove the cover of the TDS meter.

Use un destornillador para retirar la cubierta del medidor TDS.

Avec un tournevis, retirez le couvercle du compteur de MDT.



Remove the TDS meter from the system.

Retire el medidor TDS del sistema.

Retirez complètement le compteur de MDT du système.



Remove the wire connection to the TDS meter.

Retire la conexión de los alambres del medidor TDS.

Déconnectez les fils du compteur de MDT.



Remove the screws from the TDS meter to open the unit.

Retire los tornillos del medidor TDS para abrir la unidad.

Retirez les vis sur le boîtier du compteur de MDT et ouvrez-le.



Remove and replace the button cell batteries (2) (LR 44).

Retire y sustituya las baterías de botón (2) (LR 44).

Retirez et remplacez les deux piles bouton (LR 44).

Unger Enterprises, LLC

425 Asylum Street • Bridgeport, CT 06610

Tel.: 800 431 2324 • Fax: 800 367 1988 • unger@ungerglobal.com